

SuperAir HP Kompressorslange



Teknisk data

Maks arbeidstrykk	Temperatur	Material kobling	Slangekonstruksjon	Gjenge	Medie	Sikkerhetsfaktor
36 bar	-30°C +110°C	Støpejern	TPU	Typ Atlas	Trykkluft/Flytende medie	5:1

Drift

- Før hvert bruk -kontroller at slangen er fri for skader.
- Sjekk gjengene slik at de uten motstand lett skrues sammen.
- Etterdra med nøkkel slik at koblingene sitter godt sammen. Pass på at det ikke brukes for mye kraft.
- Anvend alltid sikkerhetsstrømpe som en ekstra sikkerhet.

Sikkerhetsinstruksjoner

- Bruker skal ha kunnskap om hvordan man på korrekt måte monterer slangekobling på utstyret.
- Anvend slangen kun til foremålet den er egnet til.
- Den monterte slangen får kun tas i bruk om den er i perfekt og funksjonelt stand.
- Den monterte slangen må kontrolleres for skader/sprekker i forkant av hvert bruk. Ved mistanke om skade, skal slangen ikke tas i bruk.
- Ved demontering må det sikres at det ikke er trykk i ledningen.
- Lagring og anvendelsestid iht DIN 20066.
- Maks bøyeradius må ikke overprøves.
- Om en monterte slange kobles med bevegelig deler, må vridning av slangen unngås.
- Unngå å montere slange der det forekommer høy varme. Plasser slangen slik at strålevarme unngås. Om dette er uunngåelig skal varmebeskyttelse plasseres utvendig på slangen.
- Ved anvendelse, se til at slangen ligger strukket.

**Feilaktig produktvalg, anvendelse og forsømt vedlikehold
kan lede til skader på personer og eiendom.**