

SuperAir HP Kompressorslang



Teknisk data

Max arbetstryck	Temperatur	Material koppling	Slangkonstruktion	Gänga	Media	Säkerhetsfaktor
36 bar	-30°C +110°C	Gjutjärn	TPU	Typ Atlas	Tryckluft/Flytande media	5:1

Drift

- Innan varje användning -kontrollera att slangens är fri från skador.
- Fixera gänga så att det utan motstånd går att dra ihop.
- Efterdrag med nyckel så att kopplingarna sitter säkert ihop. Säkerställ att inte för mycket kraft används.
- Använd alltid fångststrumpa som en extra säkerhetsåtgärd

Säkerhetsinstruktioner

- Användaren skall ha kunskap om hur man på ett korrekt sätt monterar slangkoppling på utrustningen.
- Använd endast den monterade slangens vad den är avsedd för.
- Den monterade slangens får endast tas i bruk om den är i perfekt och funktionellt skick.
- Den monterade slangens måste undersökas efter skador/sprickor före varje användning. Vid misstanke om skada tillåts inte att slangens tas i bruk.
- Innan isärtagning måste det säkerställas att det inte är tryck i ledningen.
- Lagring och användningstid enligt DIN 20066.
- Böjningsradie får inte underskridas.
- Om en monterad slang kopplas ihop med rörliga delar måste vridning av slangens undvikas.
- Undvik att montera slang där hög värme förekommer. Placera så att strålningsvärme undviks. Om detta är ofrånkomligt skall värmeskydd appliceras på slangens.
- Vid användning se till att slangledning ligger sträckt.

Felaktigt produktval, användning och försummad service kan leda till skador på personer och egendom.